Backbeat® FIT

Manual do Utilizador

plantronics®

Sumário

Bem-vindo **3**

Conteúdo* **4**

Emparelhar **5**

Descrição geral do auricular **6**
- Esteja em segurança **6**

Assuma o comando **7**
- Ligar ou desligar **7**
- Reproduzir ou colocar música em pausa **7**
- Avançar para a próxima faixa **7**
- Reproduzir a faixa anterior **7**
- Volume **7**
- Corte de som **7**
- Utilizar comandos de voz **7**
- Atender ou terminar uma chamada **7**
- Rejeitar uma chamada **7**
- Modo de emparelhamento **7**

Carregamento **8**

Encaixe **9**

Bolsa para o braço/armazenamento **10**

Verificar o nível de carga **11**

Modo DeepSleep **12**

Manter-se ligado **13**

Aplicação Backbeat FIT Updater **14**

Especificações **15**

Assistência **16**

Bem-vindo

Parabéns por ter adquirido um produto Plantronics. Este manual do utilizador apresenta instruções para configurar e utilizar o Plantronics Backbeat® FIT.

Antes da instalação ou utilização do produto, consulte o folheto de instruções de segurança para obter informações de segurança importantes sobre o produto.

Conteúdo*

Auriculares



Bolsa para o braço

Cabo de carregamento USB



NOTA: **O conteúdo pode variar consoante o produto.*

Emparelhar

O processo de emparelhamento é iniciado quando liga os auriculares pela primeira vez.

1 Ligue os auriculares. A luz indicadora, no auricular direito, pisca a vermelho e azul para indicar o modo de emparelhamento



2 Activar o Bluetooth® no seu telefone e defini-lo para procurar novos dispositivos.

- **iPhone** Definições > Geral > Bluetooth > Ligado*
- **Android™** Definições > Bluetooth: ligado > Procurar dispositivos*

*Os menus podem variar consoante o dispositivo.

3 Seleccione "PLT_BBFIT". Se o seu telefone solicitar um código, introduza quatro zeros (0000) ou aceite a ligação. Uma vez efectuado o emparelhamento, as luzes indicadoras deixam de piscar a vermelho e a azul e ouve a mensagem "pairing successful" (emparelhamento com êxito).

Descrição geral do auricular



	Botão de ligar/desligar
	Luz indicadora do auricular
	Botão de chamada
	Porta para o carregador
	Botão de volume: aumenta ou diminui o volume
	Botão de áudio: reproduza ou coloque a música em modo de pausa, avance ou retroceda de faixa

Esteja em segurança

Leia o manual de segurança para obter informações importantes de segurança, carregamento, bateria e regulamentares antes de utilizar o novo auricular.

Assuma o comando



Ligar ou desligar
Prima o botão de ligar/desligar ⏻ até ouvir “power on"/"power off" (ligar/desligar).

Reproduzir ou colocar música em pausa
Toque no botão de áudio ▶ II.

Avançar para a próxima faixa
Prima duas vezes o botão de áudio ▶ II.

Reproduzir a faixa anterior
Prima o botão de áudio ▶ II até ouvir o tom de confirmação para voltar a reproduzir a faixa actual. Prima o botão duas vezes (de cada vez até ouvir o som de confirmação) para regressar à faixa anterior.

Volume
Para aumentar o volume, prima o botão de volume 🔊. Para diminuir o volume, mantenha premido o botão de volume 🔉.*
*O telefone Android tem de estar definido para médio/alto, caso contrário o nível de volume será demasiado reduzido.

Corte de som
Durante uma chamada, toque no botão de áudio ▶ II. Ouvirá "mute on" (corte de som ligado) ou "mute off" (corte de som desligado). Ouve-se um alerta a cada 5 minutos quando o corte de som está ligado.

Utilizar comandos de voz
Para activar os controlos de voz do smartphone, prima o botão de chamada 📞 até ouvir o tom de confirmação.

Atender ou terminar uma chamada
Toque no botão de chamada 📞.

Rejeitar uma chamada
Prima e mantenha premido o botão de chamada 📞 durante 2 segundos.

Modo de emparelhamento
Para entrar no modo de emparelhamento se o adaptador tiver sido emparelhado previamente, comece com os auriculares desligados e depois mantenha premido o botão para ligar/desligar ⏻ até ouvir "pairing" (a emparelhar).

Carregamento

Os seus novos auriculares têm capacidade suficiente para emparelhar e para emitir áudio durante algum tempo. A tampa que cobre a porta para o carregador encontra-se no lado direito do auricular. Utilize uma unha para a abrir.



O carregamento completo dos auriculares pode demorar até 2 horas. Durante o carregamento, a luz indicadora mantém-se vermelha e passa a azul quando a carga estiver completa.



Encaixe

1 Para obter o melhor desempenho de som e uma utilização segura e confortável, coloque-o à volta do pescoço.



2 Rode a almofada do auricular mais ou menos 20° para obter o melhor ajuste e experiência de som.



Bolsa para o braço/armazenamento

Bolsa para guardar auriculares. Vire do avesso para o tornar numa bolsa para o braço, onde pode colocar o telemóvel quando fizer exercício. Existe um bolso adicional no interior para auriculares mais pequenos ou para dispositivos de música.



Verificar o nível de carga

Para verificar o nível da bateria, toque no botão de ligar/desligar enquanto os auriculares estiverem ligados. Os auriculares assinalam o estado da bateria.

"Battery full" = totalmente carregada

"Battery level high" = estado da bateria entre carga média e completa

"Battery level medium" = carga média

"Battery level low" (Pouca carga) = resta menos de uma hora

"Recharge headset" (Recarregar auricular) = restam menos de 15 minutos

Modo DeepSleep

Se deixar os auriculares ligados mas fora do alcance do telefone emparelhado por mais de 10 minutos, este irá conservar a carga da bateria ao entrar no modo DeepSleep®.

Quando os auriculares estiverem novamente ao alcance do telefone, prima o botão de ligar/desligar para sair do modo DeepSleep. Se o telefone estiver também a tocar, volte a premir o botão de chamada para atender.

Manter-se ligado

O Bluetooth tem um alcance de funcionamento até 10 metros entre o telefone e os auriculares antes da deterioração do sinal de áudio e da perda da ligação.

Os auriculares tentam retomar uma ligação Bluetooth perdida. Se os auriculares não retomarem a ligação, clique uma vez em qualquer botão ou ligue manualmente através do menu do dispositivo Bluetooth.

Aplicação Backbeat FIT Updater

Actualize o firmware do seu Backbeat FIT da sua ligação Bluetooth com a aplicação para telemóveis Backbeat FIT Updater. A aplicação de actualização está disponível tanto para iOS como para Android e pode ser transferida a partir da Apple App Store ou da GooglePlay respectivamente.

1. Certifique-se de que os seus auriculares estão emparelhados e ligados ao seu telefone.
2. Toque no botão "Update Firmware" (Actualizar firmware) no ecrã inicial da aplicação.
3. Mantenha os seus auriculares e o telemóvel dentro do limite de alcance de ambos durante a actualização.
4. Ser-lhe-á pedido que ligue os seus auriculares a uma fonte de alimentação para iniciar a actualização. A actualização irá começar automaticamente quando este passo tiver sido realizado. A luz indicadora pisca a roxo quando o Backbeat FIT está em modo de actualização.

Irá ser notificado automaticamente quando existir um novo firmware e, ao manter o Backbeat FIT actualizado, pode certificar-se de que o seu auricular tem o melhor desempenho.

Especificações

Tempo de conversação/audição	Até 8 horas de audição/6 horas de conversação*
Tempo em espera	Até 14 dias*
Modo DeepSleep	Proporciona até 180 dias*
Distância de funcionamento (alcance)	Até 10 metros do telefone ou tablet Até 10 metros do telefone ou tablet
Peso dos auriculares	24 gramas
Áudio	Codec SBC personalizado de alta qualidade, altifalantes de neodímio de 13 mm, frequência de resposta de 50-20 000 Hz, Distorção harmónica total inferior a 3%, sensibilidade de 105 dBspl/mW a 1 kHz
Redução de ruído	Processamento de sinais digitais (DSP): • Cancelamento de eco full duplex • Redução de ruído em tempo real • Nitidez da voz
Protecção contra a humidade	Nano-revestimento P2i para a protecção contra a transpiração e a humidade
Conector para carga	Carregamento Micro USB
Tipo de bateria	Polímero de iões de lítio, não substituível e recarregável
Tempo de carregamento (máximo)	2 horas (requisitos de alimentação: 5 V CC - 180 mA)
Bluetooth 3.0	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) v1.2, Audio/ Video Remote Control Profile (AVRCP) v1.4, Handsfree Profile (HFP) v1.6 e Headset Profile (HSP) v1.1
Temperatura de funcionamento e armazenamento	32 °F – 104 °F (0 – 40 °C)
Serviço de assistência	www.plantronics.com/support

NOTA: ** O desempenho depende do nível e utilização da bateria e pode variar consoante o dispositivo.*

Assistência

EN Tel: 0800 410014	**FI** Tel: 0800 117095	**NO** Tel: 80011336
AR Tel: +44 (0)1793 842443*	**FR** Tel: 0800 945770	**PL** Tel: +44 (0)1793 842443*
CS Tel: +44 (0)1793 842443*	**GA** Tel: 1800 551 896	**PT** Tel: 0800 84 45 17
DA Tel: 80 88 46 10	**HE** Tel: +44 (0)1793 842443*	**RO** Tel: +44 (0)1793 842443*
DE Deutschland 0800 9323 400 Österreich 0800 242 500 Schweiz 0800 932 340	**HU** Tel: +44 (0)1793 842443*	**RU** Tel: 8-800-200-79-92 Tel: +44 (0)1793 842443*
EL Tel: +44 (0)1793 842443*	**IT** Tel: 800 950934	**SV** Tel: 0200 21 46 81
ES Tel: 900 803 666	**NL** NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	**TR** Tel: +44 (0)1793 842443*

**Assistência em Inglês*

Informações de segurança: consulte o folheto em separado "Para sua segurança"
Detalhes sobre a garantia limitada de 2 anos: plantronics.com/warranty

PRECISA DE MAIS AJUDA?

plantronics.com/support

plantronics®
Simply Smarter Communications™

Plantronics BV
South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Netherlands

© 2014 Plantronics, Inc. Todos os direitos reservados. Bluetooth é uma marca comercial registada da Bluetooth SIG, Inc. sendo utilizada pela Plantronics sob licença. Todas as restantes marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Patentes: E.U.A. 5,712,453; Patentes pendentes

202221-21 (07.14)